

のり

定期的にはポット内部を確認し水がないようであれば適宜水を補給して下さい。給水する際は背面の取っ手を持ち上げ(写真①)植物を引き上げた状態でポット内に注水します(写真②)給水ヒモ部分が水を吸い上げ、植物の状態を保ちます。環境によって異なりますが、冬期は1週間に1回程度 夏期は3～4日に1回程度が目安です。

アクアテラポット給水システム

アクアテラポットに収まるサイズの専用インナーポット。背面の取っ手を持ち上げることによって簡単に取り外すことができます。

給水ヒモから、常に適度な水分が植物の根に供給されます。根が直接水に触れることがないため、根腐れも生じません。

通水性のない素材を採用したことによりアウターポット内で水を蓄えることが可能。受け皿が不要となり衛生的かつシンプルな外観で置き場所を選ばず管理できます。

シンプルな外観で置き場所を選ばず管理できます。



インドア植物のために考案された
シンプルな底面給水ポット



アクアテラポット給水システム

アクアテラポットに収まるサイズの専用インナーポット。背面の取っ手を持ち上げることによって簡単に取り外すことができます。

給水ヒモから、常に適度な水分が植物の根に供給されます。根が直接水に触れることがないため、根腐れも生じません。

通水性のない素材を採用したことによりアウターポット内で水を蓄えることが可能。受け皿が不要となり衛生的かつシンプルな外観で置き場所を選ばず管理できます。



定期的にはポット内部を確認し水がないようであれば適宜水を補給して下さい。給水する際は背面の取っ手を持ち上げ(写真①)植物を引き上げた状態でポット内に注水します(写真②)給水ヒモ部分が水を吸い上げ、植物の状態を保ちます。環境によって異なりますが、冬期は1週間に1回程度 夏期は3～4日に1回程度が目安です。